

Per l'installazione ad incasso (kit 016070X0 - "fig. 1 - 016070X0") ricavare nella parete una nicchia delle dimensioni dell'involucro. Piega le lame che si trovano sui fianchi ed assicurare un idoneo ed efficace fissaggio alla parete con adeguata opera muraria.

