



No articolo: 4600040 EAN: 4006825671612

- Componente della famiglia Power X-Change, richiede 1 batteria da 18 V
- Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia
- PurePOWER Brushless - 10 anni di garanzia sul motore dopo la registrazione
- Perfetto per potature e sagomature di alberi e arbusti
- Sminuzza il verde e squadra il legno
- Vibrazioni minime grazie al motore ad alta efficienza
- Manutenzione agevolata da sostituzione di lama e della senza attrezzi
- Set di lame e catene di alta qualità per elevate prestazioni di taglio
- Uso sicuro grazie alla protezione per le mani e al copricatena pieghevole
- Ripiano con impugnatura morbida per uso ambidestro
- Struttura sottile e compatta per lavorare in ergonomia
- Coprillama per stoccaggio in sicurezza
- Incl. dosatore per l'oliatura della catena
- Chiave a brugola inclusa per il tensionamento della catena
- Consegna senza batteria e caricabatteria (acquistabili separatamente)

Descrizione dell'articolo

La sega a catena a batteria Einhell GE-PS 18/15 Li BL-Solo è un pratico aiuto per la potatura e il taglio di alberi e arbusti, nonché per la triturazione di potature verdi e per il taglio squadrato di legname piccolo. La sega compatta fa parte della famiglia Einhell Power X-Change e può essere combinata con tutte le batterie e i caricabatterie della stessa serie. L'apparecchio è azionato dal motore brushless Einhell PurePOWER. Il motore senza spazzole offre più potenza e una maggiore autonomia di lavoro rispetto ai tradizionali motori a spazzole a carboncino. Dopo la registrazione online, il motore è coperto da una garanzia di 10 anni. Con una lunghezza della lama di 15,8 cm e una lunghezza di taglio di 12,5 cm, questa piccola e leggera motosega a batteria è ideale per un uso versatile in giardino. Il motore ad alta efficienza garantisce vibrazioni minime e una velocità della catena fino a 4,8 m/s. La sega viene fornita con un set di lame e catene di alta qualità per elevate prestazioni di taglio e i migliori risultati di lavoro. Per una facile manutenzione, la barra e la catena possono essere sostituite facilmente e senza attrezzi. La sega è dotata di una protezione per le mani e di un copricatena pieghevole che ne rendono l'uso sicuro e versatile. Il pratico attrezzo da giardino è comodo da tenere in mano grazie all'impugnatura sottile, alle speciali superfici Softgrip e al poggiamani incorporato per l'uso ambidestro. Consegna con copertura per riporre in modo sicuro la piccola motosega. Sono inclusi anche un dosatore per l'oliatura manuale della catena e una chiave a brugola per il tensionamento della catena. Entrambi sono riposti nell'apparecchio stesso e quindi sono sempre a portata di mano. La fornitura si intende senza batteria e senza caricabatteria, che devono essere acquistati separatamente, per esempio con il pratico Starter Set.

Dettagli tecnici

Bottiglia di olio per catena della quantità di riempimento	50 ml
Lunghezza della spada	15.8 cm
Lunghezza di taglio	12.5 cm
Massimo. velocità della catena	4.8 m/s
Numero di batterie incluse nella consegna	0 pcs
Numero di caricabatterie inclusi nella consegna	0 pcs
Numero di collegamenti di trasmissione	28
Passo della catena	7.62 mm
Peso del prodotto	1.11 Kg
Potenza X-Change	true
Spessore della catena	1 mm
Tensione del motore	18 V
Tipo di motore	Motore senza spazzole