

TES FC 3V

Ferrolì



Termostato con display per installazione a bordo unità

Permette di:

1. Accendere o spegnere l'unità
2. Scegliere la modalità di funzionamento caldo-freddo
3. Visualizzare la temperatura ambiente ed impostare il setpoint
4. Selezionare la velocità del ventilatore
5. Impostare una accensione o spegnimento temporizzato
6. Impostare una funzionalità ECO
7. Collegare l'unità in rete modbus per gestione tramite BMS
8. Chiamata chiller/boiler mediante contatto pulito
9. Include sonda di temperatura acqua con funzione di minima



2C09A430

