

MULTIPRESE DA CUCINA, DA INCASSO

MULTIPRESA SOTTOPENSILE CON FISSAGGIO A VITE NASCOSTO + SPINA SCHUKO

ARTICOLO	62514
N. PRESE	3 Schuko+ USB 3.1A USB TIPO C
CAVO	2 m
SEZIONE	361,5
IMBALLO	2
CONFEZIONE	Appendibile
COLORE	Alu Nero




MULTIPRESA AD ANGOLO CON LUCE, INTERRUTTORE CAPACITIVO + SPINA SCHUKO

ARTICOLO	62512
N. PRESE	3x Schuko + 2USB 2.1A
CAVO	1,5 m
SEZIONE	361,5
IMBALLO	2
CONFEZIONE	Appendibile
COLORE	Alu Nero



MULTIPRESA A SCOMPARSA CON CARICATORE USB

ARTICOLO	62570
N. PRESE	3 Schuko+ USB 3.1A USB TIPO C
CAVO	2 m
SEZIONE	361,5
IMBALLO	2
COLORE	Alu Nero





SCOPRI
DI PIU'
GUARDA
IL VIDEO



MULTIPRESA A SCOMPARSA MULTIMEDIA

ARTICOLO	62577
N. PRESE	3 Schuko+ USB 3.1A USB TIPO C RJ45 HDMI
CAVO	2 m
SEZIONE	361,5
IMBALLO	2
COLORE	Nero



MULTIPRESA POP-UP TONDA DA SCRIVANIA

ARTICOLO	62571
N. PRESE	3 Schuko+ USB 3.1A USB TIPO C
CAVO	2 m
SEZIONE	361,5
IMBALLO	2
COLORE	Alu Nero



MULTIPRESA POP-UP TOWER DA SCRIVANIA

ARTICOLO	62586
N. PRESE	2x Schuko
CAVO	2 m
SEZIONE	361,5
IMBALLO	2
CONFEZIONE	Appendibile
COLORE	Nero



MULTIPRESA TOWER DA SCRIVANIA

ARTICOLO	62557
N. PRESE	3x Schuko 2x USB 2.4A
CAVO	2 m
SEZIONE	361,5
IMBALLO	2
CONFEZIONE	Appendibile
COLORE	Alu Nero

