

[Indietro](#) | [IT](#) > [Giardino](#) > [Attrezzi da giardinaggio](#) > [Forbici a batteria](#) > [Svettatoio a batteria](#)**Svettatoio a batteria****GE-LS 18 Li-Solo**

No articolo: 3408300 EAN: 4006825652727

Membro della famiglia Power X-Change

Per il taglio di rami con uno spessore fino a 28 mm

Lame bypass di alta qualità per lavori di taglio efficienti

Favorisce la crescita grazie a risultati di taglio puliti

Clip da cintura per un comfort di trasporto ottimale

Interruttore di sicurezza per sicurezza durante l'utilizzo

Interruttore scorrevole On / Off per attivazione delle cesoie

Copertura plastica per la lama per una conservazione sicura

Possibilità di cambio lama facile e senza sforzo

Maneggevolezza grazie all'impugnatura ergonomica morbida

Fornito senza batteria/caricabatterie (disponibile separatamente)

 [Confronta il prodotto](#)**Rivenditori in loco**[Descrizione dell'articolo](#) [Dettagli tecnici](#) [Download](#) [Pezzi di ricambio](#) [Servizio clienti](#) [Recensioni](#)



Descrizione dell'articolo

Le forbici per potatura a batteria Einhell GE-LS 18 Li-Solo sono un membro ad alte prestazioni della famiglia Power X-Change con tecnologia avanzata agli ioni di litio di Einhell. Ogni batteria ricaricabile della serie PXC può essere combinata con ogni dispositivo PXC senza limitazioni. Questa cesoia è un aiuto ideale non solo per i lavori di giardinaggio di routine, ma anche quando si desidera tagliare più di un semplice fogliame. È un'alternativa facile da usare rispetto a una sega da potatura a mano o alle cesoie da giardino. La forbice per potatura a batteria ti offre tutta la potenza necessaria per tagliare rami fino a 28 millimetri di spessore. Le sue lame bypass di alta qualità sono progettate per prestazioni di taglio efficienti, con conseguenti tagli precisi, puliti e affilati che favoriscono la crescita del fogliame. Una clip da cintura consente di trasportare le cesoie in totale comodità anche quando si lavora in alto sugli alberi. C'è una maniglia ergonomica con Softgrip per un funzionamento confortevole. La conservazione sicura delle forbici a batteria con la lama chiusa è assicurata da un interruttore scorrevole On / Off che attiva / disattiva l'articolo e da una robusta copertura in plastica per la lama. Cambiare la lama delle forbici per potatura è facile. Per un funzionamento sicuro delle cesoie è presente un interruttore di sicurezza integrato. Questo prodotto viene fornito senza batteria o caricabatterie Power X-Change. Questi sono disponibili separatamente.

Dettagli tecnici

Massimo. capacità di taglio	28 mm
Numero di batterie incluse nella consegna	0 pcs
Numero di caricabatterie inclusi nella consegna	0 pcs
Peso del prodotto	0.8 Kg
Tensione del motore	18 V
Tipo di motore	Motore a spazzole

Download correlati

Manual



Manual



Pezzi di ricambio & Accessori

Trovate i pezzi di ricambio o gli accessori adatti ai vostri prodotti Einhell.

[Scoprili ora](#)

Garanzie

Scopri i nostri servizi di garanzia gratuiti per i tuoi prodotti o batterie Einhell.

[Scoprire](#)