

PRODOTTO

IL MUFFA STOP GREEN

FORMATI DISPONIBILI

250 ml , 500 ml , 1 lt , 5 lt, 10 lt, 20 lt.

MISSIONE

Rimuove ogni traccia di muffe, alghe e muschi presenti in ambienti interni senza lasciare cattivo odore.



CARATTERISTICHE

IL MUFFA STOP GREEN, è un prodotto che svolge un'azione di denaturazione che combatte lo sviluppo di funghi e muffe in modo estremamente efficace.

E' un prodotto a base di tensioattivi studiato per eliminare la muffa senza produrre cattivo odore.

La sua applicazione ha un'azione emolliente sullo strato contaminante di muffe, alghe o muschi che ne permette una facile rimozione con un'azione di lavaggio.

ISTRUZIONI D'USO

E' molto importante non raschiare o spazzolare la muffa prima di utilizzare il prodotto.

Spruzzare sull'intera superficie ammuffita un leggero velo di prodotto da una distanza di 20cm. circa. Lasciare agire il prodotto per 20 minuti circa e in caso di muffa resistente ripetere l'operazione dopo 15-20 minuti, per eliminare eventuali residui di muffa si consiglia l'uso di un panno umido o di una spugna, lavando la parete in modo da eliminare residui di muffa e prodotto.

Non spruzzare su piante, stoffe, persone o animali e coprire mobili o oggetti nelle vicinanze.

Areare bene i locali durante e dopo il loro utilizzo anche qualora il prodotto non emani cattivi odori. Durante l'applicazione del prodotto è consigliabile proteggere i propri indumenti ed usare guanti di gomma e occhiali protettivi.

A fine trattamento è sempre consigliato sciacquare bene l'erogatore in modo da mantenerlo sempre funzionante per le future applicazioni, richiudere sempre la confezione col tappo di sicurezza e riporlo in un luogo fresco e asciutto lontano dalla portata dei bambini.

AVVERTENZE

E' consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. Leggere attentamente le istruzioni d'uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto.

Per aprire il prodotto è sufficiente premere fortemente sul tappo per aprire il contenitore e contemporaneamente, tenendo premuto, girare il flacone in senso antiorario.

E' sempre consigliato sciacquare l'erogatore a fine operazione in modo da tenerlo sempre in funzione anche per future applicazioni.

A fine utilizzo è consigliato chiudere il flacone con apposito tappo anti bimbo a sfianto e riporlo in un luogo sicuro.